

FD Aura Linea

REINIGUNGSPRODUKT



Gebrauchsanweisung und technisches Datenblatt

DAS PRODUKT

FD Aura Linea ist für die manuelle Unterhaltsreinigung im Nasszonenbereich. **FD Aura Linea** entfernt Kalk- und Fettablagerungen und wird je nach Verschmutzungsgrad pur oder leicht verdünnt angewandt.

EINSATZBEREICH

FD Aura Linea kann auf allen säurefesten Oberflächen eingesetzt werden. Eine richtige Dosierung hilft Kosten zu sparen und schont die Umwelt. Für die perfekte Reinigung eignet sich ein Padschwamm oder Microfasertuch.

HAUPTMERKMALE

- Entfernt Kalkablagerungen
- Entfernt Fettablagerungen
- Erfrischender Duft
- Abperleffekt
- Materialschonend
- IGÖB empfohlen
- Auf Zitronensäurebasis

VERARBEITUNG

Manuell

Das Produkt pur (sparsam) auf einen Padschwamm oder Microfasertuch aufschäumen und die zu reinigende Fläche abwischen. Anschliessend mit Wasser gut spülen und bei Bedarf trockenreiben.

Bei geringer Kalkverschmutzung kann das Produkt verdünnt eingesetzt werden. Dosierung: 0.5dl auf 10l Wasser verdünnen.

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Aluminium usw.) anwenden. Vor Gebrauch ist die Materialverträglichkeit auf einer unauffälligen Stelle zu prüfen. **FD Aura Linea** nicht mit anderen, insbesondere chlorhaltigen, Reinigungsprodukten mischen. Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

GEBINDEGRÖSSEN

FD Aura Linea : 700ml

INHALTSSTOFFE

Gefährliche Inhaltsstoffe

5 bis < 10% Zitronensäure, 0.1 bis < 3% Fettalkohol, 0.1 bis < 0.25% Salicylsäure-hexylester.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG-Verordnung

<5% nichtionische Tenside, Salicylsäure-hexylester, Butylphenyl Methylpropional.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND GEFAHRENHINWEISE

Symbol (e)	: GHS07
Signalwort	: Achtung
H – Sätze	: H319 verursacht schwere Augenreizungen
P – Sätze	: P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung; Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
	: P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
	: P305+P351+P338 bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen.
	: P337+P313 bei anhaltender Augenreizung umgehend ärztliche Hilfe hinzuziehen,

TECHNISCHE DATEN

Produkt	: Rote Flüssigkeit
Form	: Flüssig
Dichte bei 20°	: 1.036g/cm ³
pH-Wert Konzentrat	: 2.2
Haltbarkeit	: 5 Jahre ab Produktionsdatum



Wir garantieren, dass unsere Produkte nach den Richtlinien der ISO 9001 : 2008 hergestellt und gekennzeichnet werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab, wenn das Endergebnis durch Faktoren beeinflusst wird, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen. Der Endnutzer muss überprüfen, ob das gelieferte Produkt den Bedürfnissen entspricht, für die es verwendet wird, und auf jeden Fall die erforderlichen Tests durchführen.

Revisionsdatum: 31.12.2022