

FD Cura Grande

REINIGUNGSPRODUKT



Gebrauchsanweisung und technisches Datenblatt

DAS PRODUKT

FD Cura Grande ist für die manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung. Reinigt und pflegt ohne Schichtaufbau. **FD Cura Grande** ist rutschhemmend und kann auch für die Sprayreinigung mit der Einscheibenmaschine eingesetzt werden.

EINSATZBEREICH

FD Cura Grande kann auf allen wasserfesten Boden- und Wandbelägen eingesetzt werden. Eine richtige Dosierung hilft Kosten zu sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.

HAUPTMERKMALE

- Trocknet streifenfrei
- Rutschhemmend
- Ausgewogene Pflege
- Für die Sprayreinigung geeignet

VERARBEITUNG

Manuell	0.5dl bis 1dl auf 10l Wasser verdünnen. Mit Nasswischgerät anwenden und falls nötig die Schmutzflotte aufnehmen.
Maschinell	0.5dl bis 1dl auf 10l Wasser verdünnen. Mit der Scheuersaugmaschine verarbeiten und absaugen.
Sprayreinigung	Das Produkt 1:4 mit Wasser verdünnen und mit einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit einer Sprayeinheit, sprayreinigen. Für die Sprayreinigung wird ein rotes Pad verwendet.

ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. unbehandeltem Holz oder Kork anwenden. Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

GEBINDEGRÖSSEN

FD Cura Grande : 700ml

INHALTSSTOFFE

Gefährliche Inhaltsstoffe

1 bis < 3 % Fettalkohol, C10 (8/9/11) EO ,< 5 % Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG-Verordnung

<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Linalool.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Rohstoffe sind biologisch abbaubar.

RECHTSVORSCHRIFTEN UND GEFAHRENHINWEISE

Symbol (e)	: GHS07
Signalwort	: Achtung
H – Sätze	: H319 verursacht schwere Augenreizungen.
P – Sätze	: P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung; Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
	: P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
	: P305+P351+P338 bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen.
	: P337+P313 bei anhaltender Augenreizung umgehend ärztliche Hilfe hinzuziehen.
ADR	: Entfällt

TECHNISCHE DATEN

Produkt	: Klare Flüssigkeit
Form	: Flüssig
Dichte bei 20°	: 1.009g/cm ³
pH-Wert Konzentrat	: 9.2
pH-Wert Gebrauchslösung	: ca. 7.8
Haltbarkeit	: 5 Jahre ab Produktionsdatum



Wir garantieren, dass unsere Produkte nach den Richtlinien der ISO 9001 : 2008 hergestellt und gekennzeichnet werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab, wenn das Endergebnis durch Faktoren beeinflusst wird, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen. Der Endnutzer muss überprüfen, ob das gelieferte Produkt den Bedürfnissen entspricht, für die es verwendet wird, und auf jeden Fall die erforderlichen Tests durchführen.

Revisionsdatum: 31.12.2022